

LOLF - FREISTADT			
POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR
1	2	3	4
48 30 53N 014 24 32 E <u>2237 FT</u> 122.330	Kennung/designation: 11/29 Maße/dimensions: 405 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: AUW 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Fliegerclub Freistadt Guttenbrunn 26 4242 Hirschbach im Mühlkreis FBL/AD OPS TEL: +43 7948 216 EMAIL: office@fliegerclubfreistadt.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ Engine-driven aircraft, glider, helicopter
ANMERKUNGEN/REMARKS			
5			
Flugbetrieb nur nach VFR Platzrunde: N des AD Platzrundenhöhe: 1000 FT AGL Überflug folgender Ortsgebiete ist zu meiden: Hirschbach im Mühlkreis, Reichenthal, Schenkenfelden, Waldburg. Achtung: Fallschirmspringerabsetzgebiet 1 NM nordwestlich des Flugplatzes vermeiden		VFR traffic permitted only Traffic pattern: N of AD Traffic pattern altitude: 1000 FT AGL Overflying of built-up areas Hirschbach im Mühlkreis, Reichenthal, Schenkenfelden and Waldburg shall be avoided. Caution: Avoid parachuting area 1 NM NW of AD	

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4